

Техническое обслуживание



Несанкционированные модификации машины могут привести к травмам или повреждению машины.



Для предотвращения опасности возгорания следует всегда содержать машину в чистоте.



Несоответствующий технический уход может привести к лишению юридической силы любых претензий по гарантии.

Оператору разрешено выполнять работы только по ежедневному техническому обслуживанию. Все остальные работы по техническому обслуживанию/ремонту должны проводиться уполномоченным персоналом.

Обязательность

Производитель не несет никакой ответственности за любые повреждения, возникшие в результате использования неоригинальных деталей и модификаций, дополнений или изменений, выполненных без письменного одобрения производителя.

Ежедневное техническое обслуживание компрессора перед началом работы

Слейте конденсат и воду из поддона рамы	смотри Рама с накопителем утечек
Удалите вещества, содержащиеся в вакуумных распределительных клапанах воздушного фильтра	смотри Воздушный фильтр двигатель/ компрессор
Проверьте уровень масла в двигателе (при необходимости долейте)	смотри Проверьте уровень масла в двигателе
Проверьте уровень масла в компрессоре (при необходимости долейте)	смотри Проверьте уровень масла в компрессоре
Проверьте уровень охлаждающей жидкости	смотри Проверьте уровень охлаждающей жидкости
Проверьте уровень топлива / выполните заправку в конце рабочего дня	
Проверьте индикаторы вакуума воздухозаборника	
Проверять при появлении нехарактерных шумов	
Проверьте панель управления	смотри Панель управления

Ежедневное техническое обслуживание шасси перед движением по дороге

Проверьте буксирную балку, рычаг ручного тормоза, пружинный механизм, рычаг реверса, соединение и все движущиеся части на легкость перемещения	
Проверьте головку сцепного устройства на отсутствие повреждений	
Проверьте высоту регулировочного устройства	смотри Регулировка высоты
Проверьте давление в шинах	смотри Технические указания
Проверьте ограничительный трос на отсутствие повреждений	



Расходуемые жидкости и их номера для заказа указаны на сервисной этикетке машины или в руководстве по запасным частям.