

## Техническое обслуживание



Несанкционированные модификации машины могут привести к травмам или повреждению машины.



Для предотвращения опасности возгорания следует всегда содержать машину в чистоте.



Несоответствующий технический уход может привести к лишению юридической силы любых претензий по гарантии.

Оператору разрешено выполнять работы только по ежедневному техническому обслуживанию. Все остальные работы по техническому обслуживанию/ремонту должны проводиться уполномоченным персоналом.

### Обязательность

Производитель не несет никакой ответственности за любые повреждения, возникшие в результате использования неоригинальных деталей и модификаций, дополнений или изменений, выполненных без письменного одобрения производителя.

### Ежедневное техническое обслуживание компрессора перед началом работы

Слейте конденсат и воду из поддона рамы	смотри Рама с накопителем утечек
Удалите вещества, содержащиеся в вакуумных распределительных клапанах воздушного фильтра	смотри Воздушный фильтр двигатель/ компрессор
Проверьте уровень масла в двигателе (при необходимости долейте)	смотри Проверьте уровень масла в двигателе
Проверьте уровень масла в компрессоре (при необходимости долейте)	смотри Проверьте уровень масла в компрессоре
Проверьте уровень охлаждающей жидкости	смотри Проверьте уровень охлаждающей жидкости
Проверьте уровень топлива / выполните заправку в конце рабочего дня	
Проверьте индикаторы вакуума воздухозаборника	
Проверять при появлении нехарактерных шумов	
Проверьте панель управления	смотри Панель управления

### Ежедневное техническое обслуживание шасси перед движением по дороге

Проверьте буксирную балку, рычаг ручного тормоза, пружинный механизм, рычаг реверса, соединение и все движущиеся части на легкость перемещения	
Проверьте головку сцепного устройства на отсутствие повреждений	
Проверьте высоту регулировочного устройства	смотри Регулировка высоты
Проверьте давление в шинах	смотри Технические указания
Проверьте ограничительный трос на отсутствие повреждений	



Расходуемые жидкости и их номера для заказа указаны на сервисной этикетке машины или в руководстве по запасным частям.